

INSTRUCTION
MODE D'AMPROI
GEBRAUCHSANWEISUNG
ISTRUZIONI
INSTRUCCIONES



DESCRIPTION

- Wrist strap
- Wrist strap eyelet
- Shutter release button Battery compartment cover
- Viewfinder 6. Lens
- Door latch 8. Film advance wheel

12. Ready light

9. Film window 10. Viewfinder eyepiece 11. On-Off switch

DESCRIPTION

- 1. Dragonne
- Anneau de dragonne 3 Déclencheur
- 4. Couvercle du compartiment
- Viseur
- 6. Objectif 7. Disposif de fermetre
- 8. Molette d'armement
- 9. Fenêtre du film
- 10. Protection du viseur 12. Signal de chargement

11. Interrupteur

11. An/Aus-Schalter

5. Sucher

6. Objektiv

- 9. Filmfenster 10. Suchereinblick
- 12. Lichtanzeige

Gehäuseverschluss

8. Filmtransporträdchen

TECHNISCHE DATEN

Verschlussauslöseknopf

4. Batteriekammerdeckel

Handschaufe 2. Öse für Handschlaufe

DESCRIZIONE

- 1. Cinghietta
- 2. Occhiello per cinghietta 3 Pulsante di scatto
- 4. Coperchio sede batteria
- Mirino
- 6. Objettivo 7. Cerniera dorso
- 8. Ghiera avanzamento pellicola 9. Finestrella pellicola
- 10. Oculare del mirino
- 11. Interruttore ON/ OFF ACCESO/SPENTO 12. Indice luminoso macchina pronta per scattare

DESCRIPCION

- Correa Disparador
- 2. Asa para correa
- 4. Tapa del compartimento de pila Visor
- Objetivo
- Cierre de puerta 8. Aro de arrastre de película
- 9. Ventanilla de la película 10. Ocular del visor
- 11. Interruptor 12. Piloto "dispuesto a disparar"

Loading Camera Chargement de l'appareil Filmeinlegen La carga de la camara Caricamento pellicola



- 1. Push door latch to the right and open the camera back.
- . Tirer sur le dispositif de fermeture vers la droite, et ouvrir le dos de l'appareil. Gehäuse-Verschluss-Schieber nach rechts schieben und Gehäuse-

- 1. Premere la cerniera del dorso verso destra per aprire l'apparecchio.

rückwand öffnen.

1. Presione el cierre de la puerta hacia la derecha y abra la tapa posterior de la câmara.

La carga de la cámara



Caricamento pellicola

- 2. Insert drop-in 110 film cartridge and close the camera back.
- 2. Positionner une cartouche de film 110, et refermer l'appareil en poussant le dispositif vers la gauche.
- 110er Filmkassette einlegen und Kamerarückwand schliessen. Verschlusstaste nach links schieben.
- Inserire un caricatore formato 110 e chiudere il dorso. Premere la cerniera spingendo verso signistra

Push door latch to the left

- 2. Coloque un carrete de pelicula 110 y cierre la tapa. Corra el cierre hacia la izquierda.

Filmeinlegen Loading Camera Chargement de l'appareil La carga de la camara Caricamento pellicola



- 3 Turn the film advance wheel until it locks.
- 3. Tourner la roue d'avancement du film, jusqu'à ce qu'elle bloque.
- Filmtransporträdchen drehen bis dieses arretiert. 3 Ruotare la ghiera di avanzamento pellicola fino a guando si blocca.
- 3. Gire el aro de arrastre de la película hasta que bloquee.

Loading Camera Chargement de l'appareil Filmeinlegen Caricamento pellicola La carga de la camara

- 4. The figure "1" is now visible in the window. The figure tells you
- 4. Le chiffre 1 est maintenant visible dans la fenètre. Ce chiffre
- indiquera ensuite le nombre de prises de vues effectuées. 4. Zahl '1' muss im Filmfenster nun sichtbar werden. Die Zahl zeigt Ihnen die Anzahl der vorgenommenen Belichtungen.
- 4. Il numero "1" è ora visibile nella finestrella. La cifrà indicherà il numero delle esposizioni eseguite.

the number of exposure.

- 4. En la ventanilla estarà visible el número "1". Este número le indica el negativo a impresionar.

Outdoor Pictures Prises de vues a l'exterieur Aussenaufnahmen Fotografie in esterni Fotografías en exteriores



- 1. Look at your subject through the viewfinder eyepiece.
- Regarder le suiet dans le viseur. 1. Finden Sie Ihr Aufnahmeobiekt durch das Sucherokular.

- 1. Inquadrare il soggetto attraverso l'oculare del mirino.
- 1. Mire al obieto a través del ocular del visor.

Outdoor Pictures Prises de vues a l'exterieur Aussenaufnahmen Fotografie in esterni Fotografías en exteriores



- eur
- Halten Sie die Kamera fest, lösen Sie weich aus.
- 2. Tenere la fotocamera saldamente e premere il pulsante di scatto dolcement e.
- 2. Sostenga la cámara firmemente y dispare suavemente.

Aussenaufnahmen Outdoor Pictures Prises de vues a l'exterieur Fotografías en exteriores Fotografie in esterni

3. For sharp pictures keep the subject at least 1.5 meter (5 feet) away from the camera.

Pour obtenir une bonne image, ne pas prendre de sujet situé à une distance inférieure à 1.50 m. Für scharfe Aufnahmen sollten Sie mit Ihrer Kamera Objekte nicht näher als 1.50 m aufnehmen.

3. Per ottenere fotografie nitide, tenere il soggetto ad almeno 1,5 m. di distanza dalla fotocamera.

3. Para obtener imágenes nítidas observe una distancia al objeto de por lo menos 1,5 metros.

Outdoor Pictures Prises de vues a l'exterieur Aussenaufnahmen Fotografie in esterni Fotografías en exteriores



- 4. After each picture turn the film advance wheel until it stops. Do not hold your finger on the shutter release while advancing the film 4. Après chaque image, tourner la roue d'enroulement du film jusqu'à
 - ce qu'elle s'arrête. 4. Nach ieder Aufnahme drehen Sie das Filmtransporträdchen weiter. bis es arretiert. Bitte beachten Sie, dass beim Filmtransport Ihr
- Finger nicht auf dem Verschlussauslöseknoof ruht 4. Dopo ogni scatto, far avanzare la pellicola finche si blocca. N. B. Non tenere il dito premuto sul pulsante di scatto mentre si fa avanzare la pellicola.
- 4. Después de cada disparo gire el aro de arrastre hasta el tope. iAtención! No deie su dedo en el disparador mientras arrastre la película.

Prises de vues a l'exterieur Aussenaufnahmen Outdoor Pictures Fotografie in esterni Fotografías en exteriores



- After the last exposure, advance the film until it is fully wound. End marks appear in the window.
 - Après la dernière vue, avancer le film jusqu'à ce qu'il soit complétement enroulé. Un repère apparaît alors dans la fenêtre,
- 5 Nach der letzten Aufnahme transportieren Sie den Film durch bis zum Ende. Schlussmarkierung erscheint im Filmfenster.
- 5. Dopo l'utimo scatto, far avanzare la pellicola finché non è completamente avvolta. Un indice di fine pellicola comparirà nella finestrella.
 - 5. Después del último fotograma avance la película hasta que en la ventanilla aparezca la marca de "final".

Flash Pictures

Prise de vue avec flash Blitzaufnahmen

- To install batteries open the battery compartment cover and insert two AAA batteries into the compartment as shown. Use of Alkaline hatteries is recommended.
- Pour installer les piles, ouvrir le couvercle du compartiment piles, et place. 2 piles dans celui-ci. l'usage de piles type sicalines est recommandé.
- . Um die Batterien einzulegen öffnen Sie bitte den Batteriekammerdeckel und legen zwei AAA Batterien (Mignon) in diese Batteriekammer. Siehe Abbildung. Es wird empfoblen Alkaline Batterien zu benutzer

Fotografie al lampo Fotografías con flash

- Per inserire le batterie, aprire il coperchio della sede apposita ed introdurre due batterie formato AAA
 ç\(\text{QNP}\) in sicconsistia l'uso di batterie alcaline.
- Para colocar las pilas abra la ta
 pa del compartimento e introduzca 2 pilas AAA seg
 un la ilustraci
 on.
 Recomendamos pilas alcalinas.

14

15

Fotografie al lampo Fotografias con flash

Flash Pictures

Switch on the flash unit and the condensor starts charging. As soon as it is fully charged the ready light lights up. The flash is now ready to use.

Blitzaufnahmen

- 2. Mettre l'interrupteur du flash sur la position "on", afin de le charger. Des que le flash est suffisamment charge, le signal s'allume, et le flash est prét à fonctionner.
- Blitzeinheit anschalten und der Kondensor lädt sich nun auf. Sobald dieser voll geladen ist, leuchtet die

Prise de vue avec flash

cisa el piloto se encenderá. Con ello el flash está dispuesto a disparar.

- Kontrolllamne auf. Das Blitzgerät ist nun aufnahmebereit.
- 2. Accendere l'unità flash ed il condensatore comincerà a caricare. Non appena sarà carico, si illuminerà la luce rossa. Ora il flash è pronto per l'uso. Conecte el flash con lo que el condensador empieza a cargar. Tan pronto haya acumulado la carga pre-

Flash Pictures Prise de vue avec flash Blitzaufnahmen Fotografie al lampo Fotografias con flash

100 ASA, et entre 1.50 m, et 3.50 m, avec un film 400 ASA.

- 3. For proper flash exposure keep your subject between 1.5-3.0 meter (5-10 feet) with ASA 100 print film and 1.5-3.5 meter (5-12 feet) with ASA 400 print film. Pour effectuer de bonnes prises de vues au flash placer votre suiet entre 1,50m et 3 m, avec un film
- 3. Um gute Blitzaufnahmen zu erhalten, sollte Ihr Aufnahmeobjekt bei Verwendung von ASA 100 Film (DIN 21) zwischen 1.50 m und 3 m en entfernt sein. Bei Verwendung von ASA 400 Film (DIN 27) kann Ihr Auf-
- nahmeobjekt zwischen 1,50-3,50 m entfernt sein.
- 3. Per una esposizione corretta col flash, tenere il soggetto ad una distanza di 1.5-3 m. con pellicola per
- stampe ASA 100 e di 1.5-3.5 m. con pellicola di ASA 400. 3. Para exposiciones correctas procure que su objeto esté entre 1,5-3 metros utilizando película de 21 DIN 100 ASA), y entre 1,5-3,5 metros con película de 27 DIN (400 ASA).

Unloading Camera Dechargement de l'appareil Entnahme des Films

MIT GEWALT WEITERDREHEN.

- 1. After exposing the last picture turn the film advance wheel until it stops. DO NOT FORCE IT ANY FURTHER.
- 1. Après avoir pris la dernière image, tourner la roue d'enroulement du film jusqu'à ce qu'elle s'arrête, et ne surtout pas forcer pour aller
- plus loin. Nach der letzten Aufnahme wollen Sie bitte Filmtransporträdchen bis zur Arretierung drehen. BITTE NICHT

- La descarga de la cámara Scaricamento pellicola 1. Dopo l'ultima esposizione, ruotare la ghiera di avanzamento finche si blocca. NON FORZARE ULTERIORMENTE.
- 1. Después de exponer el último fotograma gire el aro de arrastre hasta que pare. NO LO FUERCE.

Unloading Camera Dechargement de l'appareil Entnahme des Films Scaricamento pellicola La descarga de la camara



2. Open the back cover and remove the cartridge. Have your exposed film processed as soon as possible.

Offnen Sie die Kamerarückseite und entnehmen Sie die Filmkasset-

te. Lassen Sie Ihren belichteten Film sobald wie möglich entwickeln

2. Ouvrir le dos de l'appareil, et retirer la cartouche.

- 2. Aprire il dorso e rimuovere il caricatore. Far sviluppare il più presto possibile.
- 2. Abra la tapa posterior y saque el carrete. Llévelo a revelar lo antes posible.

Camera Maintenance

Use the wrist strap to avoid dropping the camera accidentally.

Make sure that the picture taking and viewing lenses are clean and free of dust or dirt. If either surface becomes soiled wipe gently with a soft, lintless cloth or lens cleaning paper which is available from your dealer.

When the flash is not in use, take all the batteries out of the compartment.

Entretien de l'appareil

1. Utiliser la dragonne pour éviter que l'appareil ne tombe accidentellement. 2. S'assurer que l'objectif est propre.

Dans le cas où la poussière apparaîtrait à la surface nettoyer doucement l'objectif avec un papier optique en vente chez les revendeurs.

3. Lorsque le flash n'est pas utilisé retirer les piles du compartiment,

Kamerapflege

2. Reachten Sie dass Aufnahmenhiektiv wie auch Sucherokular stets sauber sind und frei von Schmutz oder Staub. Sollten diese Oberflächen beschmutzt sein, bitte, reinigen Sie sie mit einem weichen fusselfreien Tuch oder mit Obiektivreinigungspapier, das Sie bei jedem Händler erhalten können. Sollten Sie für längere Zeit das Blitzgerät nicht benutzen empfiehlt es sich die Batterien aus der Batteriekammer zu entnehmen.

ficies está sucia, límpiela suavemente con un panuelo limpio o un papel especial para limpiar lentes que

Manutenzione e cura

ogni fotonegoziante

puede obtener en su proveedor.

Usare la cinghietta per il trasporto dell'apparecchio, onde evitare la caduta accidentale dello stesso.

Assicurarsi che il mirino, l'oculare del mirino e l'objettivo siano puliti e privi di polyere o sporco. Se si dovessero macchiare, passarli delicatamente con un panno pulito o con una cartina offica disponibile presso

Quando il flash non viene usato togliere le batterie dalla loro sede.

El mantenimiento de la cámara

22 3. Si no utiliza el flash, saque las pilas del compartimento.

1. Utilice la correa para evitar que la cámara se caiga accidentalmente.

2. Observe que el objetivo y el visor estén siempre limpios y libres de polyo. Si alguna de estas super-

Technical Specifications

Film Size:

Film Sneed

Lens:

Shutter:

Exposure:

Viewfinder

Battery:

Flash:

Film Advance

two AAA batteries

film advance wheel infinity

Leaf type mechanical shutter, 1/125 sec. Outdoor without flash: f8 with ASA 100 film, f16 with ASA 400 film, Indoor with flash: f5.6.

optical glass lens

110 cartridge twelve or twenty exposure producing 13×17 mm negative or transparencies. accepts print films ASA 80 100 400 (DIN 20.21, 27); or slide film ASA 64 (DIN 19). f5.6/21 mm optical glass lens, 4 element in 3 groups, fixed focus 1.5 meter (5 feet) to

built-in electronic flash Guide Number 12 (ASA 100, meter). Ready light.

Caracteristiques Techniques

cartouche 110-12 ou 20 vues, pour negatifs ou diapositives. Film .

Sensibilité du film: Peut utiliser des films pour négatifs 80 ASA-100 ASA-400 ASA ou des films pour dia-

positives 64 ASA. Objectif: 15,6/21 mm - 4 éléments en 3 groupes. Mise au point fixe 1.50 m.

Déclenchement : mécanique 1/125 sec. extérieure sans flash: f 8 pour 100 ASA- f 16 pour 400 ASA. Exposition:

intérieure avec : f 5 6 Flash:

électronique incorporé - nombre guide 12 à 100 ASA. objectifen verre optique Viseur:

Piles: 2 piles type AAA

Technische Daten

Film . Art .

Filmtransport:

Objektiv:

Verschlüss:

Relichtung:

110er Bildkassetten, 12 oder 20 Aufnahmen, die 13×17 mm Negative oder Dia-

positive ergeben. Film-Empfindlichkeiten: Es können Filme mit den Empfindlichkeiten DIN 20, 21 oder 27 (ASA 80, 100 oder

> 400) oder Diapositivfilme DIN 19 (ASA 64) benützt werden. mittels Filmtransporträdchen F 5.6/21 mm aus optischem Glas. 4 Linsen in 3 Gruppen. Entfernungseinstellung

von 1.50 m bis Unendlich. Mechanischer Irisblendenverschluss 1/125 sec.

> Aussenaufnahmen ohne Blitzgerät (8 mit 21 DIN Filmen, f16 mit 27 DIN Filmen, Innenaufnahmen mit Blitzgerät bei 15.6.

Eingebautes Elektronenblitzgerät, Leitzahl 12 bei DIN 21. Blitzbereitschaftsanzeige.

25

Sucher: Batterien:

Caratteristiche tecniche

caricatori 110 da 12, 20 pose, con pellicola 13×17mm negativa o dia. Formato nellicola:

Stampe: ASA 80, 100, 400 (DIN 20, 21, 27) Sensibilità pellicola:

o dia ASA 64 (DIN 19).

Avanzamento pellicola: con ghiera 15.6/21 mm in vetro ottico, 4 elementi in 3 gruppi, a fuoco fisso da 1.5 m all'in-Objettivo:

finito Otturatore: a lamelle metalliche, 1/125 di sec.

esterni senza flash: f/8 con pellicola ASA 100 f/16 con pellicola ASA 400 Esposizione: interni con flash: 1/5.6

elettronico incorporato. Numero Guida: 12 (ASA 100 metro) Luce di pronto. Flash: Mirino: in vetro ottico

due tipo AAA. Batterie:

Datos técnicos

Formato: carretes 110 para 12 ó 20 poses de 13×17 mm, negativo o transparencias. admite película negativa de 20, 21, 27 DIN (80, 100, 400 ASA), o reversible de 19 DIN (64

ASA). Arrastre: por aro Objetivo: f 5.6/21 mm de cristal óptico, de 4 elementos en 3 grupos, con foco fijo desde 1.5 m a in-

finito. Obturador mecánico de láminas, de 1/125 de segundo.

Exposición: Exteriores sin flash; con película de 21 DIN f=8, con 27 DIN f=16. Interiores con flash: f -5.6. electrónico incorporado. Número-guía 12 (21 DIN). Con piloto "dispuesto a disparar". Flash:

de cristal óptico. Visor : Pilas:

2 del tipo AAA.

Application.